

Manieren om storingsgevoeligheid te bewerkstelligen:

- Lange niet afgeschermd draden.
- Constructies die als antenne werken.
- Maar oppassen dat er ook weer geen overheersende storingen zijn.
- Slechte verbindingen.
- Slechte verbindingen van zware componenten zijn standsafhankelijk.
- Dunne hoekige banen dicht langs elkaar op de print.
- Te dunne printplaten (i.v.m. buigen).
- Extreme versterkingen.
- Instabiele circuits.
- Circuits met een neiging tot oscilleren.
- Slechte componenten gebruiken.*
- Probeer OC71 transistor te krijgen en daar de lak vanaf te krabben.**
- Halfgeleiders kun je sowieso gebruiken voor temperatuurgevoeligheid.
- Koolfilmweerstand hebben een hogere tempco en 1/f-ruis.
- Parasitaire capaciteiten.
- Sommige keramische condensatoren en oudere transistors reageren op trillingen en geluiden.
- Spoelen (met ferrietstaven?) en LC-kringen reageren op omgevingsinvloeden.
- Piezo-elektrisch effect i.v.m. aantikken.
- Comparators, Schmitt-triggers e.d. om externe invloeden te versterken.
- Johnson-ruis (weerstand), shot-ruis (diodes/transistors), 1/f-ruis (sommige componenten).
- Gebruik mechanische elementen (veertjes, losse platen) om kleine trillingen te versterken.
- Lampjes en LDRs elders in je circuit.
- Slechte voeding (bijvoorbeeld zonder condensatoren of stabilisatie).

Wijzen om de gegenereerde geluiden te beïnvloeden:

- Schudden.
- Rondslingeren.
- Buigen.
- Knijpen.
- Blazen.
- Verlichten of verduisteren.
- Verwarmen of afkoelen.
- Veranderen van de stand (ten opzichte van de zwaartekracht)
- Beïnvloeden via elektromagnetische velden.***
- Beïnvloeden via extern geplaatste of bewogen elektrische geleiders of magnetiseerbare materialen.
- Beïnvloeden via geluid/trillingen.
- Voedingsvariaties.

* Met een grote temperatuurgevoeligheid, drift en/of lekstromen.

** Is temperatuur- en lichtgevoelig.

*** Bewust opgewekt met magneten, statische elektriciteit, of van andere apparaten zoals radio, TV, computers, etc.